

**Getriebeöl-Messstab für Mercedes-Benz****ACHTUNG**

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen und Informationen in dieser Bedienungsanleitung. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen und Informationen kann zu schweren Verletzungen und Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf.

**VERWENDUNGSZWECK**

Dient zur Messung des Getriebeölstands an Mercedes-Fahrzeugen, die ohne Ölmessstab ausgeliefert werden. Der Ölmessstab ist auch für Jaguar-Modelle geeignet, bei denen ein Mercedes-Getriebe verbaut ist.

**SICHERHEITSINFORMATIONEN**

- Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch des Werkzeugs sorgfältig durch.
- Der Ölmessstab darf ausschließlich dem Zweck entsprechend und unter den vorgesehenen Bedingungen benutzt werden.
- Arbeiten sie immer nach Herstellerangaben. Diese Anleitung dient nur zur Veranschaulichung des Werkzeugs und ersetzt keinesfalls eine fahrzeugspezifische Service-Literatur.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass sich das Werkzeug in einwandfreiem Zustand befindet.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Ölmessstäbe und wechseln Sie einen beschädigten Ölmessstab direkt aus.
- Informieren Sie sich vor dem Einsatz über den richtigen Gebrauch der Ölmessstäbe unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Werkzeug oder dessen Verpackung spielen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, aufgeräumt, trocken und frei von anderen Materialien.
- Lassen Sie keine ungeschulten Personen mit diesem Werkzeugsatz arbeiten.
- Verwenden Sie nur Öle, die vom Fahrzeughersteller zugelassen sind. Ölspezifikationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der fahrzeugspezifischen Serviceliteratur.
- Verschließen Sie nach dem Messvorgang das Ölmessstabrohr fachgerecht. Nicht fachgerecht verschlossene Ölmessstabrohre können zu Motor- bzw. Getriebeschäden führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Messstabes, zwischen und nach den Messvorgängen, ausschließlich ein fusselfreies Tuch. Die Reinigung mit anderen Tüchern kann zu Funktionsstörungen und Beschädigung des Getriebes führen.

**Getriebe 722.6 L / G / P / V**, verbaut in C-Klasse, CLK, S-Klasse, SL, Vito, Sprinter

Auch geeignet für Mercedes Getriebe in Modellen von Jaguar.

Roter Ölmessstab, zu verwenden wie OEM 140 589 15 21 00

1. Verschlussstopfen vom Ölmessstabrohr entfernen
2. Füllen Sie das Getriebe mit der erforderlichen Ölmenge (beachten Sie die Herstellerangaben).
3. Motor laufen lassen, Ölstand prüfen und bei Bedarf Öl nachfüllen
4. Ölttemperatur prüfen (per Diagnoseausrüstung)
5. Ölstand wie folgt überprüfen:  
Kaltbereich = 25°C = Markierung A auf dem Messstab  
Heißbereich = 80°C = Markierung B auf dem Messstab



**Hinweis:** Eine korrekte Messung ist nur bei 80°C möglich

Das Messstabrohr nach dem Messvorgang gut verschließen. Nicht richtig verschlossene Ölmessstabrohre können zu Getriebeschäden führen.

Verwenden Sie zum Reinigen des Messstabs, zwischen und nach den Messvorgängen, nur ein fusselfreies Tuch.

**Transmission Oil Dipstick for Mercedes-Benz****ATTENTION**

Read and understand all instructions and information in this manual.

Failure to follow the instructions and information below may cause serious injury and damage.

Keep the manual for future reference in a safe and dry place.

**INTENDED USE**

This dipstick is used to measure transmission oil levels on Mercedes vehicles where no dipstick is provided.

The dipstick also fits on Jaguar models where a Mercedes gear box is fitted.

**SAFETY INFORMATIONS**

- Always read the instructions carefully before using the tool.
- This dipstick may only be used in accordance to the purpose and under the conditions provided.
- Follow the manufacturer's specifications. This manual is supposed to inform you about the tool itself and does not replace specific servicing handbooks.
- Before use, make sure that the tool is in perfect condition.
- Regularly check the condition of the dipstick and replace a damaged dipstick directly.
- Inform yourself before use about the correct use of the oil dipstick taking into account the necessary safety measures.
- Keep children and unauthorized persons away from the working area.
- Do not let children play with this tool or its packaging.
- Ensure the working area has adequate lighting.
- Keep working area clean and tidy, dry and free from unrelated materials.
- Do not allow untrained persons to use this tool kit.
- Only use oil which is approved by the vehicle manufacturer. Oil specifications can be found in the vehicle owner's manual or in the vehicle-specific service literature.
- Close the dipstick tube properly after the measuring process. Oil dipstick tubes that are not properly closed can lead to engine or gearbox damage.
- Only use a lint-free cloth to clean the dipstick, between and after the measuring procedures. Cleaning with a different cloth may cause a malfunction and damage of the automatic transmission.

**TRANSMISSIONS OIL LEVEL CHECK**

Transmission 722.6 L / G / P / V, found in C-Class, CLK, S-Class, SL, Vito, Sprinter

Also fits Mercedes gearbox used in Jaguar models.

Red Dipstick, to be used as OEM 140 589 15 21 00

1. Remove dipstick tube cover
2. Fill transmission with required volume of ATF (consult manufacturers data)
3. Run engine, check ATF level and top up if required
4. Check ATF Temperature (via diagnostic equipment)
5. Check level of ATF as follows:

Cold range = 25°C = area marked A on dipstick

Hot range = 80°C = area marked B on dipstick

**Note:** Accurate measurement only possible at 80°C

Close the dipstick tube properly after the measuring process. Oil dipstick tubes that are not properly closed can lead to gearbox damage.

Only use a lint-free cloth to clean the dipstick, between and after the measuring procedures.



**Jauge d'huile de transmission pour Mercedes-Benz****ATTENTION**

Lisez et comprenez toutes les instructions et informations contenues dans ce manuel.

Ne pas tenir compte des instructions et des informations ci-dessous peut entraîner de graves blessures et/ou des dommages matériels. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

**UTILISATION PRÉVUE**

Utilisé pour mesurer le niveau d'huile de transmission sur les véhicules Mercedes sans jauge. Le jeu de jauge d'huile convient également aux modèles Jaguar équipés d'une transmission Mercedes.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'outil.
- Les jauge d'huile de ce jeu ne doivent être utilisées que conformément à leur destination et dans les conditions prévues.
- Travaillez toujours selon les instructions du fabricant. Les présentes instructions ne sont qu'un exemple d'utilisation de l'outil et ne remplacent pas la littérature spécifique du véhicule.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que l'outil est en parfait état.
- Contrôlez régulièrement l'état de la jauge d'huile et remplacez-la immédiatement si elle est endommagée.
- Avant l'utilisation, informez-vous sur l'utilisation correcte des jauge d'huile en tenant compte des mesures de sécurité nécessaires.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage.
- Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
- Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d'autres matériaux.
- Ne laissez pas de personnes non formées travailler avec ce jeu d'outils.
- N'utilisez que des huiles agréées par le constructeur du véhicule. Pour les spécifications relatives à l'huile, reportez-vous au manuel d'utilisation du véhicule ou à la documentation d'entretien spécifique au véhicule.
- Fermez correctement le tuyau de jauge d'huile après la procédure de mesure. Si le tuyau de jauge d'huile n'est pas correctement fermé, le moteur ou la boîte de vitesses peuvent être irrémédiablement endommagés.
- Pour nettoyer la tige des jauge d'huile avant, entre et après les opérations de mesure, utilisez uniquement un tissu non pelucheux. Le nettoyage avec d'autres types de tissus peut provoquer des dysfonctionnements et endommager la transmission.

**Transmissions 722.6 L/G/P/V**, installées dans les modèles Classe C, CLK, Classe S, SL, Vito, Sprinter)

Convient également aux transmissions Mercedes montées dans les modèles Jaguar.

Jauge d'huile rouge, à utiliser comme OEM 140 589 15 21 00

1. Retirez le bouchon du tuyau de jauge
  2. Remplissez la transmission avec la quantité d'huile nécessaire  
(consultez les instructions du fabricant).
  3. Faites tourner le moteur, vérifiez le niveau d'huile et faites l'appoint si nécessaire
  4. Vérifiez la température de l'huile (à l'aide d'un équipement de diagnostic)
  5. Vérifiez le niveau d'huile comme suit :
- Plage de température à froid = 25°C = repère A sur la jauge de mesure  
Plage de température à chaud = 80°C = repère B sur la jauge de mesure



**Remarque** : Une mesure correcte n'est possible qu'à 80°C

Fermez correctement le tuyau de jauge d'huile après la procédure de mesure. Si le tuyau de jauge d'huile n'est pas correctement fermé, la transmission peut être irrémédiablement endommagée.

Pour nettoyer la tige de la jauge d'huile avant, entre et après les opérations de mesure, utilisez uniquement un tissu non pelucheux.

## Varilla de nivel de aceite de la transmisión para Mercedes-Benz



### ATENCIÓN

Lea y entienda todas las instrucciones e información de este manual.

El incumplimiento de las instrucciones y de la información que aparece a continuación puede ocasionar lesiones o daños materiales graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro y seco para poder consultarlo en el futuro.

### USO PREVISTO

Utiliza para medir el nivel de aceite del engranaje en los vehículos Mercedes que se entregan sin varilla. El juego de varillas de nivel de aceite también es adecuado para los modelos de Jaguar en los que se ha instalado una caja de cambios Mercedes.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la herramienta.
- Las varillas de nivel de aceite de este juego sólo pueden utilizarse para el uso previsto y en las condiciones previstas.
- Trabaje siempre conforme a las especificaciones del fabricante. Estas instrucciones sirven únicamente para ilustrar la herramienta pero no sustituyen en ningún caso a la documentación de servicio específica del vehículo.
- Antes de su uso, asegúrese de que la herramienta esté en perfectas condiciones.
- Compruebe regularmente el estado de las varillas de nivel de aceite y sustituya inmediatamente una varilla dañada.
- Antes de su uso, infórmese sobre el uso correcto de las varillas de nivel de aceite, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias.
- Mantenga a los niños y personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con la herramienta o su embalaje.
- Asegúrese de que el área de trabajo está suficientemente iluminada.
- Mantenga el área de trabajo limpia, ordenada, seca y libre de materiales que no vaya a utilizar.
- No permita que personas no capacitadas trabajen con este juego de herramientas.
- Utilice únicamente aceites homologados por el fabricante del vehículo. Para las especificaciones del aceite, consulte el manual del vehículo o la literatura de servicio específica del vehículo.
- Cierre correctamente el tubo de la varilla de nivel de aceite después del procedimiento de medición. Los tubos de la varilla de nivel de aceite que no se han cerrado correctamente pueden provocar daños en el motor o en la caja de cambios.
- Limpie la varilla de nivel solo con un paño que no suelte pelusas entre las mediciones y después de cada una de ellas. La limpieza con otros paños puede provocar fallos de funcionamiento y daños en la caja de cambios.

Caja de cambios 722,6 L / G / P / V, montada en la Clase C, CLK, Clase S, SL, Vito, Sprinter)

También adecuado para cajas de cambios Mercedes en los modelos de Jaguar.

Varilla de nivel de aceite roja, para ser utilizada como OEM 140 589 15 21 00

1. Retire el tapón del tubo de la varilla de nivel.
2. Llene la caja de cambios con la cantidad de aceite requerida.  
(tenga en cuenta las instrucciones del fabricante).
3. Ponga el motor en marcha, compruebe el nivel de aceite y rellénelo si es necesario.
4. Comprobar la temperatura del aceite (con dispositivo de diagnóstico)
5. Compruebe el nivel de aceite como se indica a continuación:  
Rango en frío = 25°C = marca A en la varilla de nivel de aceite  
Rango en caliente = 80°C = marca B en la varilla de nivel de aceite



**Nota:** La medición correcta solo es posible a 80°C. Cerrar bien el tubo de la varilla de nivel después de la medición. Los tubos de la varilla de nivel de aceite mal cerrados pueden provocar daños en la caja de cambios. Limpie la varilla de nivel solo con un paño que no suelte pelusas entre las mediciones y después de cada una de ellas.